

Moustiquaire avec fermoir magnétique

Mode d'emploi

Consignes de sécurité

L'article est conçu pour un usage privé, pas pour une utilisation commerciale. Utilisez cet article uniquement comme ceci est décrit dans le mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions.

- ❒ Gardez les enfants éloignés du matériel d'emballage ainsi que de la pochette de rangement. Il y a risque d'asphyxie !
- ❒ Gardez suffisamment de distance par rapport aux sources de chaleur comme p. ex. des plaques de cuisson ou des fours.
- ❒ Due aux éventuelles interférences élecromagnétiques, les personnes avec un appareil médicale, implanté (p. ex. pacemaker) devraient consulter leur médecin avant l'utilisation du moustiquaire.

Dispositions de la garantie

Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par un traitement non approprié, un dommage ou des tentatives de réparation par des tiers. Cette règle s'applique aussi à l'usure normale.

Utilisation



1. Assurez-vous que les deux aimants allant ensemble se trouvent face à face de façon symmétrique.

2. Étendez le moustiquaire entièrement. Pressez le sur l'encadrement de porte supérieur.

3. Poussez les punaises à travers les bords gauche, supérieur et droit dans l'encadrement de porte.

1. Pour des encadrements en plastique, veuillez uniquement utiliser le film adhésif
2. Pour des encadrements en bois, vous pouvez également utiliser les punaises.
3. Veuillez noter que les punaises laissent des petits trous dans l'encadrement.

4. Poussez les punaises à travers les coins supérieurs du voilage décoratif.



5. Assurez-vous à nouveau que les deux aimants allant ensemble se trouvent face à face de façon symmétrique.

6. Collez le côté adhérant du film adhésif double-face sur le bord du côté du moustiquaire. Enlevez le film protecteur film adhésif du haut et pressez-le sur l'encadrement de porte latéral. Repétez cette opération sur tous les autres côtés du moustiquaire.

Nettoyage et rangement

- N'utilisez aucun détergeant décapant ou abrasif pour nettoyer l'article.
- Essuyez le moustiquaire avec un chiffon humecté d'eau tiède. Pour les saletés récalcitrantes, vous pouvez verser sur le chiffon un peu de savon doux. Laissez sécher le moustiquaire.

Données techniques

Article :	Moustiquaire avec fermoir magnétique L: 100 cm x L: 220 cm

Mise au rebut

Le matériau d'emballage est recyclable. Mettez l'emballage au rebut d'une manière qui respecte l'environnement en le confiant à un point de collecte des déchets recyclables.

Service clients

Si vous avez des questions sur cet article, veuillez vous adresser à notre service clients :
DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, ALLEMAGNE
Tél. : +49 (0) 180-5003530 (télécommunication payante)
E-mail : service@dspro.de

Dans le cadre de notre souci de perfectionnement permanent de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le produit, l'emballage ou les notices d'utilisation.

Importateur :
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 GALLIN, ALLEMAGNE
Tous droits réservés.